


GROUND SAFETY RECOMMENDATION

Refueling AA/MM - P.le OVEST**FIRE SAFETY PERIMETER**


6 metri dai serbatoi.

Accesso consentito per operazioni di rifornimento, assistenza e controllo.

**VENTING AREA**

3 metri dagli sfiati dei serbatoi.

Accesso consentito ad operatore di rifornimento ed attrezzatura strettamente necessaria.

**IMPORTANTE:**

- ✓ Il rifornimento deve essere svolto nel rispetto del “**Fire safety perimeter**” e della **Venting area**”.
- ✓ I veicoli di servizio, assistenza e le attrezzature devono essere disposti in modo da consentire il rapido allontanamento dei mezzi rifornitori e non impedire l’accesso dei mezzi dei VVFF.
- ✓ Se il COP oppure il Responsabile/Delegato/Operatore del Rifornimento ritengono che non vi siano gli spazi di sicurezza, su disposizioni insindacabili del COP il rifornimento andrà fatto in area idonea. (STANDS dal 51 al 56)

RICORDA:

-La richiesta di rifornimento carburante dovrà pervenire al COP dal Ground Handler o Handler Rifornitore che assiste la CNA tramite telefonata al Numero Unico H24 (**+39 027485 4801**)

-L’Handler rifornitore, una volta giunto sottobordo, comunicherà al COP l’inizio delle operazioni di rifornimento tramite comunicazione radio in frequenza o, in subordine, tramite telefonata.

-Qualora le condizioni di Safety non risultassero garantite, l’Handler Rifornitore ha la facoltà di rifiutare il servizio.

Be safe at all times!

Assicuratevi che questa Ground Safety Recommendation sia bene in vista sul vostro luogo di lavoro (Safety Corner)