

ALLEGATO al Cap. 15 MDA - STAND E AEROMOBILI PER RIFORNIMENTO - Aeroporto di Milano Linate

STAND	compatibilità AEROMOBILE con lo STAND	NOTE e Predisposizioni
01	fino a B737-800 e A321	
02	fino a B737-800 e A321	NOTA 1: Aeromobile compatibile con lo stand per rif.pax. a bordo senza VVF purchè venga inibita la parte di corsia che rientra nella distanza dei 6m. <span style="float:right">NOTA 2:</span> VIABILITA' SEMIALA DESTRA : cartellonistica e dispositivi di sicurezza per limitazione temporanea della carreggiata (tempo necessario alle operazioni di rifornimento) che sarà degradata ad una corsia a doppio senso alternato.
03	fino a B737-800 e A321	NOTA 1: Aeromobile compatibile con lo stand per rif.pax. a bordo senza VVF purchè venga inibita la parte di corsia che rientra nella distanza dei 6m. <span style="float:right">NOTA 2:</span> VIABILITA' SEMIALA SINISTRA : cartellonistica e dispositivi di sicurezza per limitazione temporanea della carreggiata (tempo necessario alle operazioni di rifornimento) che sarà degradata ad una corsia a doppio senso alternato.
04	fino a B737-800 e A321	
05	fino a B737-800 e A321	NOTA 1: Aeromobile compatibile con lo stand per rif.pax. a bordo senza VVF purchè venga inibita la parte di corsia che rientra nella distanza dei 6m. <span style="float:right">NOTA 2:</span> VIABILITA' SEMIALA DESTRA : cartellonistica e dispositivi di sicurezza per limitazione temporanea della carreggiata (tempo necessario alle operazioni di rifornimento) che sarà degradata ad una corsia a doppio senso alternato.
06	fino a B737-800 e A321	
07	fino a B737-800 e A321	
08	fino a B737-800 e A321	
09	fino a B737-800,A321 e B757-200	
10	fino a B737-800,A321 e B757-200	
11	fino a B737-800,A321 e B757-200	
12	fino a B737-800 e A321	
13	fino a B737-800 e A321	ok se e solo se NON ci sono operazioni di turn around nella piazzola 14
14	fino a B737-800 e A321	ok se e solo se NON ci sono operazioni di turn around nella piazzola 13
15	fino a B737-800 e A321	
16	fino a B737-800 e A321	
17	fino a B737-800 e A321	
18	fino a B737-800 e A321	
19	fino a B737-800 e A321	Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b
20	fino a B737-800 e A321	Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b
120	fino a B737-800 e A321	
21	fino a B737-800 e A321	Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b
121	fino a B737-800 e A321	
22	fino a B737-800 e A321	Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b
61	fino a B737-800 e A321	Non sarà possibile, durante le attività di rifornimento, accendere o spegnere la torrefaro n°9 presente a nord della piazzola;I mezzi a motore presenti nell'area di parcheggio situata a nord della piazzola non potranno essere accesi o spenti durante le attività di rifornimento carburante.
62	fino a B737-800 e A321	Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b
63	fino a B737-800 e A321	Non sarà possibile, durante le attività di rifornimento, accendere o spegnere la torrefaro n°8 presente a nord della piazzola;I mezzi a motore presenti nell'area di parcheggio situata a nord della piazzola non potranno essere accesi o spenti durante le attività di rifornimento carburante.
64	fino a B737-800 e A321	Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b
65	fino a B737-800 e A321	Non è autorizzato il rifornimento carburante con pax o/b
66	fino a B737-800 e A321	I mezzi a motore presenti nelle aree di parcheggio situate a sud della piazzola non potranno essere accesi o spenti durante le attività di rifornimento carburante ; Le attività di rifornimento dovranno essere sospese nel caso in cui un aeromobile debba muoversi da/verso la piazzola 63
67	fino a B737-800 e A321	Nella piazzola n. 69 non si potranno svolgere attività di assistenza all'aeromobile Le attività di rifornimento dovranno essere sospese nel caso in cui un aeromobile debba muoversi da/verso la piazzola 69
68	fino a B737-800 e A321	Non sarà possibile, durante le attività di rifornimento, accendere o spegnere la torrefaro presente a nord della piazzola (n.26); I mezzi a motore presenti nell'area di parcheggio situata a nord della piazzola non potranno essere accesi o spenti durante le attività di rifornimento carburante.
69	fino a B737-800 e A321	Le attività di rifornimento dovranno essere sospese nel caso in cui un aeromobile debba muoversi da/verso la piazzola 71
70	fino a B737-800 e A321	Le attività di rifornimento dovranno essere sospese nel caso in cui un aeromobile debba muoversi da/verso la piazzola 68 ; Nella piazzola n. 68 non si potranno svolgere attività di assistenza all'aeromobile
71	fino a B737-800 e A321	
72	fino a B737-800 e A321	Le attività di rifornimento dovranno essere sospese nel caso in cui un aeromobile debba muoversi da/verso la piazzola 68 ; Nella piazzola n. 68 non si potranno svolgere attività di assistenza all'aeromobile
73	fino a B737-800 e A321	I mezzi a motore presenti nell'area di parcheggio situata a nord della piazzola; Non potranno essere accesi o spenti durante le attività di rifornimento carburante
74	/////	////
75	fino a B737-800 e A321	Non sarà possibile, durante le attività di rifornimento, accendere o spegnere la torrefaro presente a nord della piazzola (n.28); I mezzi a motore presenti nell'area di parcheggio situata a nord della piazzola non potranno essere accesi o spenti durante le attività di rifornimento carburante
76	fino a B737-800 e A321	